

SE08 – CONTROLLER PRINCIPAL MONTAT PE SPĂTAR

Când alegem SE08?

SE08 este recomandat atunci când utilizatorul nu va conduce scaunul, iar controlul deplasării va fi realizat de către însoțitor. Controllerul principal este mutat din zona cotierei în partea din spate.

În această configurație, controllerul principal al scaunului este mutat de pe cotieră și poziționat în partea din spate a scaunului.

Însoțitorul poate astfel conduce scaunul utilizând controllerul principal din poziția aflată în spatele utilizatorului.

Această variantă nu include un controller suplimentar. Controllerul existent este repoziționat, iar utilizatorul nu mai dispune de controller pe cotieră.